

PRINTED IN EU

ENGLISH

## Confirming the Package Contents

Your camera package includes all of the following items. If any of these items are missing, please contact the dealer for assistance.

- Digital Camera
- Wrist Strap WS-800
- AA Alkaline Batteries (x2)
- Memory Card (16MB)
- Interface Cable IFC-400PCU
- AV Cable AVC-DC300
- Canon Digital Camera Solution Disk
- Basic Camera User Guide
- Canon Digital Camera Manuals Disk
- System Map (this sheet)
- European Warranty System (EWS) Booklet

## Optional Accessories

The following camera accessories are sold separately. **Some accessories are not sold in some regions.**

### Flash

- **High-Power Flash HF-DC1**  
This attachable supplementary flash can be used to capture photographic subjects that are too distant for the built-in flash to illuminate.

### Power Supplies

- **AC Adapter Kit ACK800**  
Kit for using power from a household electrical outlet. Recommended to power a camera for an extended period of time or when connecting to a computer.
- **Battery and Charger Kit CBK4-300**  
These dedicated battery charger kits include both a charger unit and four rechargeable AA-size NiMH (nickel metal hydride) batteries. Convenient when taking or playing back large numbers of images and playing for extended periods of time.
- **NiMH Battery NB4-300**  
A set of four rechargeable AA-size NiMH batteries. Two batteries are used for this camera.

### Other Accessories


- **SD Memory Card**  
SD Memory Cards are used to store images recorded by the camera. Canon brand cards are available in 128 MB and 512 MB capacities.
- **Interface Cable IFC-400PCU**  
Use this cable to connect the camera to a computer, Compact Photo Printer (SELPHY series), or to a Bubble Jet printer (refer to your Bubble Jet printer user guide).
- **AV Cable AVC-DC300**  
Use this cable to connect the camera to a TV set.

## Direct Print Compatible Printers

Canon offers the following separately sold printers for use with the camera. You can produce photo quality prints quickly and easily by connecting them to the camera with a single cable and operating the camera's controls.

- **Compact Photo Printers (SELPHY series)**
- **Bubble Jet Printers (PIXMA series)**

For more information, visit your nearest Canon retailer.



ОТПЕЧАТАНО В ЕС

**РУССКИЙ**

## Проверка комплектности

В комплект камеры входят все перечисленные ниже принадлежности. Если какой-то из них не хватает, обратитесь за помощью к дилеру.

- Цифровая камера
- Наручный ремень WS-800
- Щелочные элементы питания типа AA (x2)
- Карта памяти (16 Мбайт)
- Интерфейсный кабель IFC-400PCU
- Аудио/видеокабель AVC-DC300
- Компакт-диск Canon Digital Camera Solution Disk
- Руководство пользователя камеры, Основные операции
- Компакт-диск Canon Digital Camera Manuals Disk (с руководствами)
- Состав системы (настоящий документ)
- Гарантийный талон

## Дополнительные принадлежности

Следующие принадлежности камеры продаются отдельно. **Некоторые дополнительные принадлежности продаются не во всех регионах.**

### Вспышка

- **Вспышка повышенной мощности HF-DC1**  
Эта устанавливаемая на камеру дополнительная вспышка может использоваться для съемки объектов, расположенных дальше зоны действия встроенной вспышки.

### Источники питания

- **Комплект сетевого питания ACK800**  
Комплект для питания от сети переменного тока. Рекомендуется для питания камеры во время длительных сеансов работы или при подключении к компьютеру.
- **Комплект СВК4-300 (аккумуляторы и зарядное устройство)**  
Эти специальные комплекты питания включают в себя зарядное устройство и четыре NiMH (никель-металлогидридных) аккумулятора типоразмера AA. Удобны для съемки или просмотра большого количества изображений, а также для длительного просмотра.
- **NiMH аккумулятор NB4-300**  
Комплект из четырех NiMH аккумуляторов типоразмера AA. В этой камере используются два аккумулятора.

### Прочие принадлежности

- **Карта памяти SD**  
Карты памяти SD служат для хранения изображений, снятых камерой. Canon выпускает карты емкостью 128 и 512 Мбайт.
- **Интерфейсный кабель IFC-400PCU**  
Этот кабель служит для подключения камеры к компьютеру, к компактному фотопринтеру (серия SELPHY) или к струйному ВJ-принтеру (см. Руководство пользователя ВJ-принтера).
- **Аудио/видеокабель AVC-DC300**  
Этот кабель служит для подключения камеры к телевизору.

## Принтеры, поддерживающие прямую печать

Компания Canon предлагает для использования с камерой следующие отдельно продаваемые принтеры. Можно просто и быстро распечатывать фотографии, подсоединив камеру к принтеру единственным кабелем. Управление осуществляется кнопками камеры.

- **Компактные фотопринтеры (серия SELPHY)**
- **Струйные ВJ-принтеры (серия PIXMA)**

За дополнительной информацией обращайтесь к ближайшему дилеру Canon.